

Minweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Lieferumfang					
Beschreibung	Art. Nr.	Stk.			
Stoßdämpfer	YA585	1			
Hakenschlüssel einzeln	00710-02	2			
Notizaufkleber	01180-01	1			
Öhlins Aufkleber Set		1			
Betriebsanleitung	07241-02	1			

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha R7



Montageanleitung



MONTAGEANLEITUNG

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie den Kettenschutz / den Spritzschutz des Hinterrades.

3

Entfernen Sie die vordere Anbindung des originalen Stoßdämpfers.

4

Entfernen Sie die hintere Anbindung des originalen Stoßdämpfers.

5

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

6

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Ventil am Zylinderkopf nach oben zeigend.

7

Montieren Sie die vordere und hintere Stoßdämpferanbindung.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts die Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diese beeinflusst.

MONTAGEANLEITUNG

EINSTELLARBEITEN

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.



EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	310.5	mm	
Federweg	52.5	mm	
Zugstufendämpfung	12	clicks	
Federvorspannung	16	mm	
Feder Art. Nr.	01093-49		
Federrate	130	N/mm	
Federlänge unbelastet	150	mm	

Statischer Durchhang und Fahrhöhe				
R1-R3	19	mm		
F1-F3	41	mm		

Alternative Federn

Fahrergewicht (kg)	50	60	70	80	90	100	110
Federrate (N/mm)	110	110	130	130	130	150	150
Vorspannung (mm)	15.5	17	14.5	16	17.5	15.5	16.5
Art. Nr.	01093-39	01093-39	01093-49	01093-49	01093-49	01093-59	01093-59

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler. Teile Nr. MI_YA585_0 Veröffentlicht am 09.05.2022

Öhlins Racing AB Box 722 S-194 27 Upplands Väsby, Sweden Phone +46 8 590 025 00 fax +46 8 590 025 80

