


👁 Hinweis!

In Verbindung mit SD 502 verwenden.

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.



Lieferumfang

		Art. Nr.	Stk.
Halterung (Set)	Schraube M6x12	00382-29	1
	Montagestift	15549-02	1
	Halter 49/51	15550-57	1
	Unterlegscheibe 6.4/12/1.5	00153-04	1
	Schraube M4x10	00382-25	6
	X-Ring	01027-09	1
	Werkzeug NV19	04970-01	1
	Halter	15505-13	1
	Stopfen	15507-02	1
	U-Scheibe 29.7/36.3/0.30	15527-03	2
	Mutter M26x1	15552-11	1
	Dichtmutter M28x1	15561-01	1

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Lenkungsämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Fahreigenschaften beeinflusst.

👁 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. SD582_0
Veröffentlicht am 13.03.2013

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com

**SD 502 Montagekit für Husqvarna TC250/449/450,
TE250/310/449/450/510**

SD 582

Montageanleitung



⚠️ Warnung!

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Lenkungsdämpfer einbaut.

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen.

⚠️ Warnung!


Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

1

Montieren Sie den Lenkungsdämpfer vor. Ordnen Sie die Mutter Art. Nr. 15552-11 (D) und die Unterlegscheibe Art. Nr. 15527-03 (C) entsprechend der Darstellung in der Zeichnung an. Tragen Sie auf beiden Seiten der Unterlegscheibe etwas Mehrzweckfett auf.

2

Montieren Sie die Halterung Art. Nr. 15505-13 (B) zusammen mit den sechs mitgelieferten Schrauben Art. Nr. 00382-25 (A). Verwenden Sie Schraubensicherungsmittel und ziehen Sie die Schrauben mit einem maximalen Drehmoment von 4 Nm an.



3

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Bauen Sie die Gabel und die Gabelbrücke aus. Entfernen Sie die original verbaute Zentralmutter der Gabelbrücke und die dazugehörige Unterlegscheibe (beide Teile werden für den Anbau des Öhlins Lenkungsdämpfers nicht mehr benötigt).

4


Demontieren Sie den Außenring des oberen Lenkkopflagers. Entfernen Sie die Staubkappe, sofern eine verbaut ist.

5

Ersetzen Sie den Außenring, mit der im Lieferumfang enthaltenen Halterung. Die Halterung muss mit einem geeigneten Werkzeug in den Steuerkopf eingepresst werden.


👉 Achtung!

Achten Sie beim Einbau der Halterung auf die Mittelachse, wie in der Zeichnung unten dargestellt.



6

Tragen Sie etwas Mehrzweckfett auf den X-Ring auf und achten Sie darauf, ihn nicht zu verdrehen. Montieren Sie den X-Ring in der dafür vorgesehenen Nut der Dichtmutter. Tragen Sie etwas Fett auf und montieren Sie das originale Steuerkopflager und die Dichtmutter. Die Seite der Dichtmutter, die mit dem X-Ring versehen ist, zeigt zum Steuerkopflager.




Empfohlenes Set-Up

Motocross:

DL Valve	12 Klicks
RTC Valve	6 Klicks

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Einstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Lenkungsämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsämpfers haben.



7

Tragen Sie etwas Mehrzweckfett im Bereich des Towers auf, um einer Geräuschbildung vorzubeugen.

8

Ziehen Sie die mitgelieferte Dichtmutter fest und montieren Sie die untere Gabelbrücke.

9



Montieren Sie die obere Gabelbrücke und die Gabelholme. Ziehen Sie die Schrauben der unteren Gabelbrücke, entsprechend den Angaben Ihrer fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung, fest.

👁 Hinweis!

Bei einigen Modellen kann es sein, dass die untere Lenkerklemmung den Einbau des Lenkungsämpfers behindert. Schleifen Sie die Klemmung nach Möglichkeit ab, bis ausreichend Platz für den Lenkungsämpfer vorhanden ist.

👋 Achtung!

Es ist äußerst wichtig, dass der Lenkungsämpfer, wie in der Zeichnung angegeben, perfekt sitzt. Die beiden Montagestifte werden durch das Anziehen der mitgelieferten Zentralmutter der Gabelbrücke in die obere Gabelbrücke gedrückt.




10

Ziehen Sie die Zentralmutter der Gabelbrücke unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels und dem mitgelieferten Werkzeug Art. Nr. 04970-01, mit einem maximalen Drehmoment von 100 Nm fest.

👁️ Hinweis!

Es werden nicht alle Gewindegänge der Zentralmutter der Gabelbrücke gebraucht. Dies ist korrekt. Die Mutter muss jedoch entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment angezogen werden. Empfehlung: Minimum sind vier komplette Umdrehungen der Mutter.



11

Vergewissern Sie sich, dass der Lenkanschlag korrekt eingestellt ist und seinen Zweck erfüllt. Ziehen Sie die Schrauben der oberen Gabelbrücke mit dem dafür vorgeschriebenen Drehmoment fest.

👁️ Achtung!

Der Lenkungs-dämpfer sollte keinesfalls als Lenkanschlag zum Einsatz kommen. Dies kann zu Schäden, oder sogar zum Bruch des Lenkungs-dämpfers führen.

12

Montieren Sie alle zuvor demontierten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge.

13

Montieren Sie die Abdeckkappe, indem Sie diese in die Sechskantöffnung drücken. Verwenden Sie eine passende Sechskantschraube und eine Zange, wenn Sie die Abdeckung noch einmal entfernen müssen.

👁️ Achtung!

Versuchen Sie nicht, die Abdeckkappe mit einem Schraubendreher heraus zu hebeln. Die Abdeckung könnte brechen.

