


Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

	Art. Nr.	Stück
SCU	21740-03	1
Öhlins Sticker	00192-01	2

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

 Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_21740-03_0
Veröffentlicht am 08.02.2013

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80



www.ohlins.com

Racing Lenkungsdämpfer SCU Kawasaki ZX10R

21740-03

Montageanleitung



⚠ **Warnung!**

Es ist zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler die SCU einbaut.

⚠ **Warnung!**

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 **Hinweis!**

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage der SCU.

👁 **Hinweis!**

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Entfernen Sie die Sitzbank und die Kunststoff Tankverkleidung.

2

Trennen Sie die Leitung des Minuspols von der Batterie ab.

3

Suchen Sie die originale SCU im vorderen Tankbereich hinter der Tankverkleidung.

4

Trennen Sie den Kabelbaum von der SCU.

5

Demontieren Sie die originale SCU und ersetzen Sie diese durch die Öhlins SCU.

6

Verbinden Sie den Kabelbaum mit der Öhlins SCU.

7

Schließen Sie das Batteriekabel wieder an.

8

Montieren Sie die Tankverkleidung und die Sitzbank.

